GT-B7300

Guia estendido

SAMSUNG

Sobre este guia

Este guia online contém procedimentos adicionais e dicas de uso que podem ser úteis ao utilizar seu aparelho Samsung. Este guia é destinado apenas para melhorar sua experiência com o seu aparelho e não tem como propósito substituir o manual impresso. Por favor consulte o seu manual do usuário fornecido ou a ajuda embarcada no sistema para informações não inclusas neste guia estendido.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste guia:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

> **Seguido de** – ordem das opções ou menus que você deve selecionar para executar um passo; por exemplo: Toque em **Iniciar > Mensagem** (representa **Iniciar**, seguido de **Mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Índice

Usando seu telefone 9

Personalizar teclas de atalhos 9
Ajustar intesidade de vibração 10
Alternar perfis de som (atalhos) 10
Desligar a luz de fundo e o dispositivo 11

Comunicação 12

Agenda 12
Utilizar foto como ID de chamada 12
Registrar números para a lista de bloqueio 13
Adicionar novas categorias 14
Visualizar informações da Agenda 14
Chamadas 15
Utilizar o Viva voz 15
Definir o Atendimento automático 15
Ativar chamada em espera 16
Manter e recuperar uma chamada em esperal 17
Restringir chamadas 17
Encaminhar chamadas 17
Efetuar uma conferência telefônica 18

Restringir informações do originador. 19
Zerar a duração de chamada 19
Mensagem 20
Editar estilo da mensagem 20
Gravar e enviar uma mensagem de voz 21
Definir opções de MMS 22

Multimídia 24

Câmera 24
Enviar uma foto 24
Media Player 25
Altere a velocidade de reprodução 25
Usar uma canção como toque de chamada 26
Alterar opções do Media Player 26
Foto 27
Carregar fotos e vídeos para a web 27
Editar imagens 28
Aplicar efeitos em imagens 29
Rádio FM 31
Alterar opções do Rádio FM 31
Editor de vídeo 32
Adicionar áudio ao storyboard 33
Adicionar imagens ou vídeos 35
Remover ou alterar a ordem de imagens ou vídeos 35
Definir a visibilidade da duração da imagem 36

Cortar um vídeo enquanto um personaliza um storyboard 37
Gravar áudio e adicioná-lo a imagens ou vídeos 38
Anexar áudio pré-gravados as imagens ou vídeos..... 39
Adicionar legendas 40
Aplicar transições..... 42
Adicionar efeitos..... 44
Capturar uma imagem de um vídeo 45
Adicionar slides de texto 46

Produtividade pessoal 48

Visualize arquivos com o Gerenciador de arquivos 48
Procurar arquivos no seu dispositivo..... 48
Relógio..... 49
Alterar opções do Relógio mundial 49
Cronograma..... 50
Alterar opções do Cronograma 50
Notas 51
Definir opções de Nota 51
Gravador 52
Alterar opções do Gravador 52
Tarefas..... 53
Transmitir uma tarefa para outro dispositvo (via Bluetooth) ... 53
Ordenar tarefas 53
Definir opções de Tarefas 54

Office Mobile 55
Abrir e editar uma planilha do Excel 55
Criar e editar um documento do Word 56
Abrir e visualizar uma apresentação em PowerPoint 56
Criar e editar notas com o OneNote Mobile 57
Adobe Reader LE 58
Abrir e visualizar uma apresentação em PDF 58

Aplicações web 60
Windows Live 60
Messenger 61
Configurar e conectar-se à sua conta do Messenger 61
Conversar com o Messenger 61
Leitor de Streaming 63
Definir Tela cheia automática 63
Definir opções do Leitor de Streaming 63
Midomi 64
Filtrar resultados pelo idioma 64
Verificar atualizações 65
RSS Reader 65
Procurar feeds. 65
Marcar feeds como lido 66
Adicionar uma nova categoria de feed 67
Alterar as opções do feed 67
Alterar as opções do RSS Reader 68

Podcast 69
Alterar as opções do Podcast 69
Qik 70
Alterar as configurações de otimização e armazenamento ... 70
Communities 71
Alterar as opções do Communities 71

Configurações. 73

Aba de configurações Básicas 73
Som 73
Fundo e Luz 74
Geral 74
Telefone 77
Movimento 79
Segurança 80
Rede 80
Memória 81
Aba de configurações Avançadas 82
Sistema 82
Conexão 85
Itens instalados 85

Usando seu telefone

Personalizar teclas de atalhos

Personalize os atalhos ativados pelas teclas Menu e Voltar. Para personalizar,

1. Pressione **Iniciar** > **Configurações**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Geral** > **Botões** > **Atribuir um programa**.
3. Selecione o menu a ser atribuído abaixo da tecla de ação e selecione um atalho de programa:
   - **Botão1**: ativado ao pressionar a tecla Voltar
   - **Botão1 Reter**: ativado ao manter pressionado a tecla Voltar
   - **Botão2**: ativado ao pressionar a tecla Menu
   - **Botão2 Reter**: ativado ao manter pressionado a tecla Menu
4. Repita o passo 3 para personalizar teclas de atalhos adicionais.
5. Ao terminar, toque em **Concluído.**

Ajustar intesidade de vibração

1 Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo e selecione para configurar o dispositivo para vibrar.

2 Durante o modo de vibração, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar a intesidade de vibração.

Alternar perfis de som (atalhos)

Para alternar rapidamente entre um perfil de som para outro de seu dispositivo, utilize os seguintes atalhos. A cada toque no ícone corresponde a um perfil de som.

- **Normal**: pressione a tecla de volume para cima ou para baixo e altere para o ícone .
- **Vibração**: pressione a tecla de volume para cima ou para baixo e altere para o ícone .
- **Silencioso**: pressione a tecla de volume para cima ou para baixo e altere para o ícone .

Desligar a luz de fundo e o dispositivo

1. Pressione **Iniciar** > **Configurações**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Geral** > **Energia** > **Alimentação da bateria**.
3. Selecione o tempo de duração do campo **Desligar luz de fundo** .
4. Selecione o tempo de duração do campo **Desligar dispositivo** .
5. Toque em **Concluído**.

Comunicação

Agenda

Utilizar foto como ID de chamada

1. Toque em **Iniciar** > **Meus arquivos**.
2. Vá para uma pasta apropriada
3. Toque no nome para abrir uma imagem.
4. Toque em **Menu** > **Definir como** > **ID de chamada**.
5. Alinhe a imagem selecionada com a caixa branca.
6. Selecione **Concluído** na parte inferior da tela.
7. Toque em um contato.
8. Toque em **OK**.

Registrar números para a lista de bloqueio

1. Toque em **Iniciar** > **Agenda**.
2. Toque em .
3. Toque em **Nova**.
4. Insira um nome para lista e selecione **Concluído**.
5. Selecione a nova lista de bloqueio
6. Toque no campo **Lista de bloqueio**.
7. Toque em .
8. Selecione uma categoria ou **Inserir manualmente**.
9. Selecione os contatos ou insira os números para rejeitar.
10. Toque em **Concluído**.
11. Toque em **Concluído** para salvar a lista de bloqueio
12. Toque em **Concluído**.

Adicionar novas categorias

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Toque em .

3 Toque em **Nova**.

4 Insira um título e toque em **Concluído**.

Visualizar informações da Agenda

A função Agenda armazena algumas informações sobre seus contatos inseridos, incluindo quantos contatos estão armazenados na memória do telefone ou cartão SIM / USIM e quantos contatos SDN ou FDN você criou. Para ver essas informações

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Toque em **Menu** > **Informações da Agenda**.

Chamadas

Utilizar o Viva voz

Seu dispositivo da função Viva voz para usar durante as ligações. Para utilizar o Viva voz

1 Durante uma chamada,

2 Toque em **Ativar viva-voz**.

Para desativar, toque em **Desativar viva-voz**.

Definir o Atendimento automático

Use a função Atendimento automático para atender automaticamente chamadas no modo viva-voz. Para ativar o Atendimento automático,

1 Toque em **Iniciar** > **Configurações**.

2 Na aba de configurações **Básicas**, selecione **Telefone** > **Geral** > **Atendimento automático**.

3 Selecione a duração do tempo para atrasar o dispositivo antes de atender automaticamente as ligações.

4 Toque em **Concluído**.

Ao utilizar um fone de ouvido, o dispositivo irá atender automaticamente a chamadas após a duração de atraso especificado.

Ativar chamada em espera

Ative a função chamada em espera para ser notificado de uma nova chamada durante uma chamada em andamento. Para ativar o função chamada em espera,

1 Toque em **Iniciar** > **Configurações**.

2 Na aba de configurações **Básicas** , selecione **Telefone** > **Chamada de voz** > **Chamada em espera**.

3 Toque em para ativar a função.

4 Toque em **Concluído**.

Manter e recuperar uma chamada em esperal

Durante uma chamada, você pode manter uma chamada em espera. Para ativar, toque em **Em espera**. Durante uma chamada em espera, você pode atender uma outra ligação ou utilizar outras funções e aplicações. Para recuperar uma chamada em espera, selecione **Recuperar**.

Restringir chamadas

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações**.
2. Na aba de configurações **Básicas**, selecione **Telefone** > **Chamada de voz > Restrição de chamadas**.
3. Toque sobre os tipos de chamada que você deseja restringir.
4. Toque em **Concluído**.

Encaminhar chamadas

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações**.

2 Na aba de configurações **Básicas**, selecione **Telefone** > **Chamada de voz > Encaminhar chamadas**.

3 Toqe na opção seguinte e insira um número de telefone.

4 Toque em **Concluído**.

Efetuar uma conferência telefônica

1 Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.

2 Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

- A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3 Quando você estiver conectado ao segundo participante, pressione **Conferência**.

4 Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).

5 Para encerrar a conferência telefônica, pressione [☎].

Restringir informações do originador.

Seu dispositivo permite você limitar quem visualiza sua informação do originador. Para restringir o uso de sua informação do originador,

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações**.
2. Na aba de configurações **Básicas**, selecione **Telefone** > **Geral** > **ID de chamada**.
3. Selecione quem é permitido a ver seu ID de chamada.
4. Toque em **Concluído**.

Zerar a duração de chamada

A função duração de chamadas, rastreia a duração de sua última chamada, o total de suas chamadas discadas e separa as durações de chamadas de voz e vídeo discadas. Para zerar a duração de chamada,

1. Toque em **Iniciar** > **Chamadas**.

2 Toque em **Menu** > **Duração**.

3 Toque em .

Você também pode acessar o registro de chamadas selecionando **Iniciar** > **Chamadas**.

Mensagem

Editar estilo da mensagem

Personalize o tipo de fonte, cor de fundo e duração de páginas de suas mensagens. Para editar o estilo da mensagem,

1 Toque em **Iniciar** > **Mensagem**.

2 Toque em **Menu** > **Opções**.

3 Toque em **Estilo**.

4 Edite as configurações do tipo de fonte, cor de fundo e duração de página.

5 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Gravar e enviar uma mensagem de voz

Como uma alternativa para deixar um correio de voz para um de seus contatos, você pode gravar e enviar uma mensagem via MMS. Para gravar e enviar uma mensagem de voz

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagem**.
2. Toque em .
3. Toque em **Adicionar destinatário**.
4. Insira um número e toque em **Concluído**.
5. Toque em .
6. Selecione **Sim** para confirmar que deseja enviar uma mensagem multimídia.
7. Toque em **Gravar** e fale ao microfone para gravar sua mensagem de voz.
8. Ao terminar, toque em **Parar**.
9. Toque em **Selecionar** para anexar a gravação a mensagem.

10 Toque em **Enviar.**

Definir opções de MMS

1 Toque em **Iniciar** > **Mensagem**.

2 Toque em **Menu** > **Opções**.

3 Toque uma opção de categoria:

- **Enviando**: opções para mensagens enviadas, incluindo prioridade, validade, tempo de entrega, tamanho, quando ou não ocultar seu endereço, opção de solicitar relatório de entrega, solicitar relatório de leitura ou manter uma cópia da mensagem enviada.
- **Recebendo**: opções para mensagens recebidas, incluindo métodos de recebimento para rede local e em roaming e quando ou não enviar relatório de entrega, enviar relatório de leitura, rejeitar remetentes desconhecidos, permitir propaganda ou informações de mensagem.
- **Perfil**: O perfil de rede para utilizar ao enviar mensagens multimídia. Você pode editar e criar novos perfis.
- **Compor**: opções para composição de mensagens multimídia, incluindo classe MMS (permitir ou restringir

imagens ou vídeos em mensagens multimídia) e modo de criação (Livre, Aviso ou Restrito).

- **Estilo**: opções para a aparência de mensagens multmídia, incluindo cor da fonte, tamanho, estilo, cor de fundo e duração de página.
- **Assinaturas:** defina uma assinatura a ser utilizada ao enviar, responder ou encaminhar uma mensagem.

4 Configure as opções.

5 Toque em **Concluído** para salvar as alterações

Multimídia

Câmera

Enviar uma foto

Ao usar a câmera, você pode enviar fotos para seus contatos via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth. Você também pode enviar fotos para dispositivos autorizados DLNA ou carregar as fotos para sites de compartilhamento de fotos. Para enviar uma foto,

1. Pressione a tecla Câmera para ativar a câmera..
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.
3. Tire uma foto ou pressione para ver as fotos armazenadas.

4 Toque em > uma opção de envio..

Ao enviar uma foto via MMS, você pode ser solicitado a permitir que o dispositivo redimensione a foto. Toque em **Sim** para permitir o redimensionamento.

5 Você pode selecionar um destinatário para o MMS, selecionando uma conta de e-mail (insira o endereço de e-mail), selecionando um dispositivo Bluetooth, selecionando um dispositivo autorizado DLNA ou um site.

6 Toque em **Enviar** ou no nome do dispositivo para enviar a foto.

Media Player

Altere a velocidade de reprodução

Ao ouvir uma música com o Media Player, você pode aumentar ou diminiur a velocidade da reprodução. Para alterar a velocidade, toque em **Menu** > **Velocidade de reprod.** e selecione uma opção::

- **Mais rápido (+0,1)**: aumenta a velocidade de reprodução

- **Mais lento (-0,1)**: diminui a velocidade de reprodução

Para aumentar ou diminuir mais a reprodução, toque em **Menu** > **Velocidade de reprod.** e selecione a mesma opção novamente. Para voltar a reprodução normal, toque em **Menu** > **Velocidade de reprod.** > **Velocidade normal**.

Usar uma canção como toque de chamada

Ao ouvir uma música com o Media Player, você pode definir a música atual que está sendo reproduzida como toque de chamada. Para definir uma música como toque de chamada, toque em **Menu** > **Definir como toque**.

Alterar opções do Media Player

1. Selecione **Iniciar** > **Media Player**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Selecione uma das seguintes opções para configurar:
   - **Retomar a reprodução após uma chamada**: selecione quando ou não retomar a reprodução após uma chamada.

- **Interromper ao utilizar outro programa**: selecione quando ou não interromper a reprodução ao utilizar outro programa.
- **Mostrar tempo como**: selecione para mostrar o tempo restante ou o decorrido da reprodução.
- **Ajuste da proporção da imagem**: selecione para mostrar imagens no tamanho original ou expandida.

4 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Foto

Carregar fotos e vídeos para a web

1 Toque em **Iniciar** > **Fotos.**

2 Localize e selecione uma miniatura para abrir a imagem.

3 Toque em **Menu** > **Atualizar na Web**.

4 Selecione um blog da lista de blogs.

5 Toque em **Enviar.**

Editar imagens

Aprenda a editar imagens e aplicar efeitos. Para editar uma imagem,

1. Toque em **Iniciar** > **Fotos**.
2. Localize e selecione uma miniatura para abrir a imagem.
3. Toque em **Menu** > **Editar**
4. Toque em um dos seguintes ícones para editar uma imagem:

Ícone	Função
	Vira uma imagem horizontalmente ou verticalmente
	Rotaciona a imagem no sentido horário ou anti-horário
	Redimensiona a imagem
	Recorta a imagem
	Ajusta o brilho da imagem
	Ajusta o contraste da imagem

Ícone	Função
	Aplica um efeito (▶ p. 29)

5 Ao terminar, toque em **Menu** > **Salvar como**

6 Selecione uma posição de memória para armazenar a imagem editada.

7 Insira um nome para a nova imagem.

8 Toque em **Concluído**.

9 Toque em **OK**.

Aplicar efeitos em imagens

1 Toque em **Iniciar** > **Fotos**.

2 Localize e selecione uma miniatura para abrir a imagem.

3 Toque em **Menu** > **Editar**

4 Toque .

5 Toque em um dos seguintes ícones para adicionar um efeito:

Ícone	Função
	Aplica um efeito de exposição negativa
	Altera o tom de cor para preto e branco
	Altera o tom de cor para sépia

6 Ao terminar, toque em **Menu** > **Salvar como**

7 Selecione uma posição de memória para armazenar a imagem editada.

8 Insira um nome para a nova imagem.

9 Toque em **Concluído**.

10 Toque em **OK**.

Rádio FM

Alterar opções do Rádio FM

Defina opções para selecionar sua região, ativar frequencia alternativa, desligar o rádio quando utilizar outro programa, desligar o rádio após uma chamada e definir local para armazenar arquivos gravados.

1. Conecte o fone de ouvido no conector do fone de ouvido do telefone.
2. Toque em **Iniciar** > **Rádio FM**.
3. Toque em **Menu** > **Opções**.
4. Selecione uma das seguintes opções para configurar:
   - **Região**: selecione sua localização
   - **Frequência alternativa**: selecione quando ou não ativar a frequência alternativa.
   - **Desligar rádio enquanto estiver utilizando outro programa**: selecione quando ou não desligar o rádio enquanto utilizar outro programa.

- **Ligar o rádio novamente após a chamada de voz**: selecione quando ou não ligar o rádio após uma chamada.
- **Local de gravação**: selecione o local para armazenar arquivos gravados.

5 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Editor de vídeo

Com o Editor de vídeo, você pode usar a função storyboard para personalizar vídeos de várias maneiras. Está função permite você organizar suas fotos ou vídeos como desejar, adicionar aúdio e legendas, aplicar transições e slides de texto antes de reproduzir um vídeo.

Consulte o manual do usuário para mais informações sobre cortes em vídeos (Corte automático) e adicionar músicas aos vídeos (Faixa do vídeo).

Adicionar áudio ao storyboard

Antes de adicionar um áudio, você precisa gravar um arquivo de áudio ou transferir um para o seu dispositivo (consulte o manual do usuário para mais informações).

Este procedimento adiciona áudios pré-gravados ao storyboard inteiro. Para adicionar áudio para imagens ou vídeos individuais, veja Gravar áudio e adicioná-lo a imagens ou vídeos ou Anexar áudio pré-gravados as imagens ou vídeos.

Adicionar áudio ao storyboard,

1. Toque em **Iniciar** > **Editor de vídeo**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.
3. Selecione **Storyboard**.
4. Toque .
5. Toque nas imagens miniaturas para selecionar imagens e vídeos ao storyboard.

6 Toque Conc..

- O Editor de vídeo irá extrair os arquivos que você selecionou.

7 Toque .

8 Toque no nome do arquivo de áudio.

O arquivo de áudio deve ter mais que 10 segundos de duração.

9 Toque .

10 Toque Conc..

11 Continue personalizando seu storyboard.

12 Ao terminar, toque em .

13 Toque em para prever o vídeo.

14 Toque em para salvar o vídeo.

- O dispositivo irá exibir informações do vídeo, incluindo as locações de arquivos, tamanho e comprimento.

15 Toque OK.

Adicionar imagens ou vídeos

Enquanto você personaliza um storyboard, você deve querer adicionar um arquivo para adicionar uma imagem ou vídeo ao storyboard,

1. Na tela storyboard, toque em .
2. Toque nas imagens miniaturas para selecionar imagens e vídeos ao storyboard.
3. Ao terminar, toque em Conc. para retonar a tela storyboard.

Remover ou alterar a ordem de imagens ou vídeos

Ao personalizar um storyboard, você deve querer remover ou alterar a ordem dos arquivos.

Para remover uma imagem ou vídeo do storyboard,

1. Na tela storyboard, toque em .
2. Toque nas imagens miniaturas para selecionar imagens e vídeos a serem removidos do storyboard.

3 Toque .

4 Toque OK.

5 Ao terminar, toque em Conc. para retonar a tela storyboard.

Para alterar a ordem de uma imagem ou vídeo do storyboard,

1 Na tela storyboard, toque em .

2 Mantenha pressionada uma imagem miniatura até aparecer.

3 Arraste a imagem miniatura para a posição desejada

4 Ao terminar, toque em Conc. para retonar a tela storyboard.

Definir a visibilidade da duração da imagem

Permite você especificar quanto tempo esta imagem irá ser exibida no vídeo. Para definir a duração da visibilidade,

1 Na tela storyboard, vá até uma imagem e selecione a miniatura.

2 Toque [-].

3 Arraste em um ponto da barra de progresso para ajustar a duração.

O tempo de duração mínimo é de 1 segundo e máximo 30 segundos.

4 Toque Conc..

5 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Cortar um vídeo enquanto um personaliza um storyboard

Você pode cortar os vídeos adicionados ao storyboard. Para cortar um vídeo,

1 Na tela storyboard, vá até um vídeo e selecione a miniatura.

2 Toque [✂].

3 Toque em [▶] para iniciar a reprodução.

4 Pressione [no ponto em que deseja que o novo vídeo inicie.

5 Pressione [] no ponto em que deseja que o novo vídeo termine.

6 Toque Conc..

7 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Gravar áudio e adicioná-lo a imagens ou vídeos

Ao personalizar um storyboard, você pode adicionar áudio as imagens e vídeos gravando diretamente do sincronizador ou anexando um arquivo de áudio pré-gravado.

Você pode somente gravar áudio para o tempo de duração que a imagem ou vídeo for definida para exibir. Para alterar a duração, veja Definir a visibilidade da duração da imagem ou Cortar um vídeo enquanto um personaliza um storyboard.

1 Na tela storyboard, vá até uma imagem e selecione a miniatura.

2 Toque .

3 Toque um ponto na barra de progresso onde o áudio deve iniciar.

4 Toque em e grave um áudio.

5 Toque em no ponto de onde o áudio deve terminar.

6 Toque Conc..

7 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Anexar áudio pré-gravados as imagens ou vídeos

Ao personalizar um storyboard, você pode adicionar áudio as imagens e vídeos gravando diretamente do sincronizador ou anexando um arquivo de áudio pré-gravado.

Você pode somente gravar áudio para o tempo de duração que a imagem ou vídeo for definida para exibir. Para alterar a duração, veja Definir a visibilidade da duração da imagem ou Cortar um vídeo enquanto um personaliza um storyboard.

1 Na tela storyboard, vá até uma imagem e selecione a miniatura.

2 Toque .

3 Toque um ponto na barra de progresso onde o áudio deve iniciar.

4 Toque .

5 Toque no nome do arquivo de áudio.

O arquivo de áudio deve ter mais que 10 segundos de duração.

6 Toque .

7 Toque Conc..

8 Toque em no ponto de onde o áudio deve terminar.

9 Toque em Conc. para anexar o arquivo de áudio à imagem ou clipe.

10 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Adicionar legendas

Adicione legendas as suas imagens ou vídeos e personalize o estilo da legenda. As legenda irão aparecer no centro da imagem ou vídeo.

Para adicionar legendas,

1 Na tela storyboard, vá até uma imagem ou vídeo e selecione a miniatura.

2 Toque .

3 Toque em um ponto na barra de progresso onde a legenda deva iniciar.

4 Toque .

5 Toque nos seguintes ícones para definir as opções de texto:

Ícone	Função
abc	Altera tamanho da fonte
abc	Altera o estilo da fonte
abc	Altera a cor da fonte

6 Toque em e gire o dispositivo no sentido horário.

7 Insira o texto da legenda e pressione **Conc.**

8 Gire o aparelho para uma visualizar no modo paisagem e selecione Conc..

9 Toque em JT no ponto de onde a legenda deva terminar.

10 Toque em ▶ para pré-visualizar a legenda (se necessário)

11 Toque Conc..

12 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Aplicar transições

1 Na tela storyboard, vá até uma imagem ou vídeo e selecione a miniatura.

2 Toque ▭.

3 Toque ⊣.

4 Arraste em um ponto da barra de progresso para ajustar a duração da transição (máximo 10 segundos)

5 Toque em ⊣ novamente.

6 Percorra e selecione um dos seguintes tipos de transições

Ícone	Função
	Sem transição
	Expandir e desaparecer
	Desaparecer e aparecer
	Enquadrar (retângular)
	Oval por fora
	Círculo por dentro
	Cortina horizontal (para cima)
	Tabuleiro de xadrez
	Dissolver
	Dividir horizontalmente
	Rodar sentido horário (1 giro)
	Descobrir à esquerda
	Diamante para fora
	Transição aleatória

7 Toque em para prever a transição.

8 Toque em Conc. > **Aplicar** ou **Aplicar a tudo**.

9 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Adicionar efeitos

Altere o tom ou modo de seu storyboard adicionando efeitos as imagens ou vídeos.

1 Na tela storyboard, vá até uma imagem ou vídeo e selecione a miniatura.

2 Toque .

3 Percorra e selecione um dos seguintes tipos de efeitos

Ícone	Função
	Sem efeito
	Sépia
	Preto e branco
	Negativo
	Solarizado

Ícone	Função
	Vermelho
	Verde
	Azul
	Brilhante

4 Toque em para prever o efeito

5 Toque em Conc. > **Aplicar** ou **Aplicar a tudo**.

6 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Capturar uma imagem de um vídeo

1 Na tela storyboard, vá até um vídeo e selecione a miniatura.

2 Percorra por entre as opções abaixo e pressione .

3 Toque em para iniciar a reprodução.

4 Toque em para capturar a imagem no momento desejado.

5 Toque em **OK**.

6 Toque OK.

7 Ao terminar, toque em OK para retonar a tela storyboard.

Adicionar slides de texto

Adicione slides de texto entre as imagens ou vídeos. Os slides de texto irão acomodar mais textos do que legendas. Para adicionar um slide de texto,

1 Na tela storyboard, toque em .

2 Toque nos seguintes ícones para definir as opções de texto:

Ícone	Funções
abc	Altera tamanho da fonte
abc	Altera o estilo da fonte
abc	Altera a cor da fonte
	Alterar a cor de fundo

3 Toque em ⌨ e gire o dispositivo no sentido horário.

4 Insira o texto e pressione **Conc.**

5 Gire o aparelho para uma visualizar no modo paisagem e selecione Conc..

Produtividade pessoal

Visualize arquivos com o Gerenciador de arquivos

Com o Gerenciador de arquivos, você pode visualizar todos os arquivos e pastas no seu aparelho. Toque em **Iniciar** > **Gerenciador de arquivos**. Busque por entre os arquivos e pastas selecionando-as e selecione para voltar um nível acima do menu Pressione **Menu** para renomear, apagar ou editar seus arquivos e pastas.

Procurar arquivos no seu dispositivo

1. Toque em **Iniciar** > **Buscar no telefone**.
2. Insira parte do nome do arquivo ou pasta no campo **Procurar**.

   Você pode filtrar sua busca selecionando um tipo de dado na lista de opções.

3 Toque em **Buscar**.

4 Para abrir um item da lista de resultados, toque no nome do item.

Relógio

Alterar opções do Relógio mundial

Controle a atualização de seu fuso horário e do visor do relógio alterando as opções na barra de títulos. Alterar opções do Relógio mundial,

1 Toque em **Iniciar** > **Relógio**.

2 Pressione .

3 Toque em **Menu** > **Opções**.

4 Toque uma das seguintes opções para configurar:

- **Atualização automática do fuso horário do sistema**: selecione quando alterar o fuso horário ao viajar.

- **Exibir o relógio na barra de título em todos os programas**: selecione quando ou não exibir o rélogio na barra de títulos.

5 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Cronograma

Alterar opções do Cronograma

Controle a disposição de informações agendada alterando as opções. Para alterar as opções do Cronograma,

1 Toque em **Iniciar** > **Cronograma.**

2 Toque em **Menu** > **Opções.**

3 Toque uma das seguintes opções para configurar:

- **Números das semanas**: selecione quando ou não exibir os números de cada semana do ano.
- **1º dia da semana**: selecione para iniciar o calendário no Domingo ou Segunda.
- **Iniciar em**: selecione o modo de visualização padrão do calendário.

- **Definir cores das categorias**: selecione uma cor para cada categoria.

4 Ao terminar, toque em **Concluído** para retornar a tela do calendário.

Notas

Definir opções de Nota

1 Toque em **Iniciar** > **Nota**.

2 Toque em **Menu** > **Config. de tela**.

3 Toque uma das seguintes opções para configurar:

- **Tamanho da tela**: selecione um tamanho padrão de tela para a sua nota.
- **Armazenar**: selecione um local de armazenamento para sua nota.

4 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Gravador

Alterar opções do Gravador

Defina opções para definir o local de armazenamento e especificar um formato de extensão para suas gravações. Para alterar as opções do Gravador,

1. Toque em **Iniciar** > **Gravador**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Toque uma das seguintes opções para configurar:
   - **Memória**: selecione um local de armazenamento para suas gravações.
   - **Formato de gravação**: selecione um formato de extensão para suas gravações.
4. Ao terminar, toque em **Concluído**.

Tarefas

Transmitir uma tarefa para outro dispositvo (via Bluetooth)

1. Toque em **Iniciar** > **Tarefas**.
2. Selecione a caixa de verificação ao lado do nome da tarefa
3. Toque em **Menu** > **Transmitir tarefa...**
4. Selecione um dispositivo Bluetooth para transmitir.

O dispositivo irár tentar transmitir a tarefa para o dispositivo selecionado. Caso sim, o texto "Concluído" irá aparecer ao lado do nome do dispositivo Bluetooth.

Ordenar tarefas

Ordene suas tarefas para localizá-las mais facilmente ou visualize tarefas com características similares. Para ordenar tarefas na tela de Tarefas, toque em **Menu** > **Classificar por** > uma opção.

Definir opções de Tarefas

1. Toque em **Iniciar** > **Tarefas**.
2. Toque em **Menu** > **Opções...**
3. Marque as caixas de verificação próximas de uma ou mais das seguintes opções:
   - **Definir lembretes para novos itens**: defina quando ou não receber lembretes para cada nova tarefa.
   - **Mostrar data de início e conclusão**: selecione para exibir ou ocultar datas de início e conclusão para cada tarefa incompleta na lista de tarefa.
   - **Mostrar barra de entrada Tarefas**: selecione para exibir ou ocultar a barra de atalho para adicionar novas tarefas.
4. Ao terminar, toque em **OK**.

Office Mobile

Aprenda a criar e editar planilhas do Excel, documentos do Word, apresentações em Power Point, utilizar o OneNote Mobile, fazer cópias de segurança e restaurar seus arquivos. Para mais informações sobre como utilizar o Office Mobile, por favor consulte a ajuda embarcada no seu dispositivo.

Abrir e editar uma planilha do Excel

1. Toque em **Iniciar** > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.
2. Toque em **Novo** para criar uma nova planilha (se necessário).
3. Toque uma célula para selecionar.
4. Insira valores ou texto com o painel de entrada e selecione a tecla Enter.
5. Repita os passos 3-4 para criar uma planilha
6. Para formatar células, toque em **Menu** > **Editar**, **Inserir**, **Formatar** ou **Ferramentas**.
7. Para salvar a planilha, toque em **OK**.

Criar e editar um documento do Word

1. Toque em **Iniciar** > **Office Mobile** > **Word Mobile**.
2. Toque em **Novo** para criar um novo documento (se necessário).
3. Crie seu documento com o painel de entrada.
4. Para alterar fonte ou formato do parágrafo, toque em **Menu** > **Formatar** > **Fonte...** ou **Parágrafo...**
5. Para salvar a documento, toque em **OK**.

Abrir e visualizar uma apresentação em PowerPoint

1. Toque em **Iniciar** > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.
2. Toque na lista de menus no canto superior esquerdo da tela para navegar entre as pastas e localizar o arquivo PowerPoint.
3. Toque no nome do arquivo para iniciar a apresentação.

4 Para avançar o próximo slide, toque na tela.

5 Para voltar ao slide anterior, toque em ▲ > **Anterior**.

6 Para encerrar a apresentação, toque em ▲ > **Finalizar apresentação**.

Criar e editar notas com o OneNote Mobile

1 Toque em **Iniciar** > **Office Mobile** > **OneNote Mobile**.

2 Toque em **Nova** para criar uma nova nota

3 Crie seu texto com o painel de entrada.

4 Ao terminar, toque em **OK**.

5 Para editar uma nota, toque na nota e repita os passos 3-4.

Adobe Reader LE

Abrir e visualizar uma apresentação em PDF

1 Toque em **Iniciar** > **Adobe Reader LE**.

2 Vá a um arquivo PDF e toque no nome do arquivo.

3 Enquanto visualiza o arquivo PDF, utilize as seguinte ferramentas:

Ícone	Função
	Ajusta a largura do documento
	Ajusta a documento à tela
	Vai para a primeira página do documento
	Vai para a página anterior
	Vai para a próxima página
	Vai para a última página do documento
	Diminui o zoom
	Aumenta o zoom

- Ao aplicar o zoom em uma página PDF, arraste a página para reposicioná-la a tela.
- Para aplicar o zoom em porcentagem específica, toque em **Ferramentas** > **Zoom** > **Em %** e arraste o botão para ajustar o zoom. Toque em **OK** para retornar ao documento

Aplicações web

Windows Live

Com o Windows Live, você pode manter contato com seus amigos e acessar rapidamente informações na rede.

1. Toque em **Iniciar** > **Windows Live**.
2. Toque em **Entrar no Windows Live**.
3. Toque em **Aceitar** (se necessário).
4. Insira o ID de usuário e senha e selecione **Avançar**.
5. Siga as instruções da tela.

Para maiores informações sobre o Windows Live, consulte a ajuda embarcada no seu dispositivo.

Messenger

Com o Messenger, você pode manter-se disponível para outros usuários e ficar atualizado com seu e-mail sem conexão constante com a internet. Quando chegar uma nova mensagem ou desejar acessar serviços da internet, a conexão será restaurada.

Configurar e conectar-se à sua conta do Messenger

1. Iniciar sessão do Windows Live (veja sessão anterior).
2. Vá até o **Messenger**.
3. Toque em **Entrar como.**
4. Selecione seu status e toque **Entrar**.

Conversar com o Messenger

1. Toque em **Iniciar** > **Messenger.**
2. Localize e toque no nome do contato e toque em **Enviar**.

3 Insira a mensagem no campo de texto abaixo da tela e toque em **Enviar**.

4 Durante a conversa, você pode executar as seguintes ações:

- Inserir emoticons: Toque em **Menu** > **Adicionar emoticon**.
- Transferir um arquivo: Toque em **Menu** > **Enviar** > um tipo > um arquivo.
- Convidar um contato para participar da conversa: Toque em **Menu** > **Opções** > **Adicionar participante**.
- Gravar e enviar um clipe de voz: Selecione **Clipe de voz**, grave seu clipe e pressione **Enviar**.
- Alterar entre lista de contatos e conversas: Percorra para esquerda ou direita.

5 Para encerrar a conversa, toque em **Menu** > **Encerrar conversa**

Leitor de Streaming

Definir Tela cheia automática

Defina o Streaming Player para altenar automaticamente para tela cheia ao iniciar um streaming pela internet. Definir Tela cheia automática

1. Toque em **Iniciar** > **Leitor de Streaming**.
2. Toque em **Menu** > **Tela cheia automática**.

Definir opções do Leitor de Streaming

1. Toque em **Iniciar** > **Leitor de Streaming**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Na aba **RTSP**, toque em uma das seguintes opções e selecione sua configuração:
   - **Buffer**: define o tempo de duração de um buffer ao utilizar arquivos de streaming da internet.

- **Alcance da porta UDP**: toque nos campos para configurar um intervalo para as portas UDP.
- **Transporte**: define o método de transporte.
- **Selecionar rede**: define a conexão a ser usada ao iniciar o streaming pela internet.

4 Na aba **Proxy** , toque na caixa de verificação **Ativar** para ativar um servidor proxy para protocolos de streaming em tempo real. Para configurar um servidor proxy, você deve inserir o endereço do servidor proxy e a porta apropriada.

5 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Midomi

Filtrar resultados pelo idioma

1 Toque em **Iniciar** > **Midomi**

2 Cante uma canção ou grave de uma fonte de som e procure por resultados (veja o manual do usúario para mais informações)

3 Quando a lista de resultados retornar, toque em **Filtro.**

4 Toque em um idioma

- A aplicação irá buscar por resultados quem combinem somente com o idioma selecionado.

Verificar atualizações

1 Toque em **Iniciar** > **Midomi**

2 Toque em **Menu** > **Verificar atualizações**.

3 Se uma atualização for encontrada, siga as instruções na tela para baixar a atualização. Senão, toque em **Ok.**

RSS Reader

Procurar feeds.

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reade**r.

2 Toque em uma categoria de feed.

3 Toque em **Adicionar feed**.

4 Toque em **Procurar por Feeds.**

5 Insira uma palavra chave que aparece no título do feed e toque em .

6 Toque em um tipo de busca para procurar o feed via uma fonte particular.
Se o feed for localizado, o RSS Reader irá exibir as propriedades do feed.

7 Toque em **Adicionar** para adicionar o feed

8 Toque em **OK** para reconhecer que o feed foi adicionado.

9 Ao terminar a busca, toque em **Concluído**.

Marcar feeds como lido

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reade**r.

2 Toque em uma categoria de feed.

3 Toque em **Menu** > **Marcar como lido**.

4 Toque a caixa de verificação próxima ao feed para marcar como lido.

5 Toque em **Concluído**.

Para marcar como não lido, toque em **Menu** > **Marcar como não lido** e toque a caixa de verificação próxima ao feed para marcar como não lido.

Adicionar uma nova categoria de feed

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reade**r.

2 Toque em **Nova catego...**.

3 Insira um nome para a nova categoria.

4 Toque em **Concluído**.

Alterar as opções do feed

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reade**r.

2 Toque em uma categoria de feed.

3 Toque em **Menu** > **Opções**.

4 Toque em um feed.

5 Toque uma das seguintes opções e selecione sua configuração:

- **Apagar páginas expira...**: defina quando ou não remover páginas expiradas após um específico intervalo de tempo.
- **Páginas expiram após**: defina uma data para a expiração das páginas
- **Usar exclusão automát...**: defina quando ou não apagar automaticamente páginas antigas, quando o número de páginas salvas no seu dispositivo alcançar seu número máximo
- **No. máximo de páginas**: defina o número máximo de páginas a serem armazenadas de uma vez.

6 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Alterar as opções do RSS Reader

Controle como o RSS Reader atualiza feeds alterando uma opção Para alterar a opção do RSS Reader,

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reade**r.

2 Toque em **Menu** > **Opções**.

3 Altere a opção **Atualizar após ActiveS...**. Ao ativar essa opção, os feeds irão automaticamente atualizar após você sincronizar seu dispositivo. Ao desativar essa opção, você deve atualizar seus feeds manualmente.

4 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Podcast

Alterar as opções do Podcast

Controle como o Podcast atualiza feeds alterando as opções. Para alterar as opções do Podcast,

1 Toque em **Iniciar** > **Podcast**

2 Toque em **Menu** > **Opções**.

3 Toque uma das seguintes opções e selecione sua configuração:

- **Capac. de armazenamento**: selecione um local de armazenamento para os podcasts.
- **Atualizar após ActiveSync**: defina quando ou não atualizar automaticamente após você sincronizar seu dispositivo

4 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Qik

Alterar as configurações de otimização e armazenamento

1 Toque em **Iniciar** > **QIK**.

2 Inicie a sessão do QIK inserindo seu ID de usuário e senha (veja o manual do usuário para mais informações).

3 Toque .

4 Toque uma das seguintes opções e selecione sua configuração:

- **Otimizar para**: defina o QIK para otimizar a qualidade ou velocidade do streaming de vídeo.
- **Armazenar em**: defina uma localização para armazenar arquivos de mídia.

5 Ao terminar, pressione OK.

Communities

Alterar as opções do Communities

1 Toque em **Iniciar** > **Communities**.

2 Toque em **Menu** > **Opções**.

3 Toque uma das seguintes opções e selecione sua configuração:

- **Atualizar configurações**: selecione um tamanho padrão de imagem para carregar
- **Atualizar reserva**: defina para carregar arquivos para um destino automaticamente no tempo agendado.

- **Atualizar detalhes**: veja detalhes de seu último arquivo carregado
- **Config. de sites preferidos** : edite seu ID de usuário e senha para seus destinos favoritos.
- **Termo de Responsabilidade**: exibe informação do termo de responsabilidade.

4 Ao terminar, toque em **Fechar.**

Configurações.

Para acessar as opções do menu, toque em **Iniciar** > **Configurações**.

Aba de configurações Básicas

Som

- **Toque**: seleciona o tipo de toque de chamada, o tipo de toque e o tipo de vibração.
- **Tipo de toque**: ativa as opções para reproduzir e repetir notificações, exibindo mensagens, exibindo luzes e vibração para notificá-lo sobre um evento como: lembrete, mensagem de voz ou nova mensagem.
- **Alerta de toque**: define os alertas para vários eventos de touch screen.
- **Toque de botões de Hardware**: ativa e desativa o som das teclas.

Fundo e Luz

- **Papel de parede**: seleciona uma imagem para o papel de parede
- **Tema**: seleciona um tema para as telas do dispositivo.
- **Itens de Hoje**: visualizar ou editar os itens exibidos na tela Hoje.
- **Indicador grande**: ativa ou desativa versões maiores dos indicadores de status.
- **Luminosidade**: ajusta o brilha da tela touch screen.
- **Tela de Bloqueio**: defina quando ou não bloquear o dispositivo ao despertar.
- **Menu principal**: seleciona um estilo do Menu.

Geral

Gerenciador sem fios

Ativa e desativa as funções sem fio.

Energia

- **Alimentação da bateria**: define as opções de economia da bateria , incluindo opções de luz de fundo.
- **Alimentação Externa**: define as opções para utilizar a bateria externa, set options for using external power, incluindo opções de luz de fundo.
- **Desempenho**: seleciona um perfil para o desempenho do CPU.

Botões

- **Atribuir um programa**: atribui atalhos programados para as teclas do dispositivo.
- **Acordar**: define quais teclas irão despertar o dispositivo.
- **“X” Botão**: definido para encerrar o programa com o botão **X**.

Alinhar tela

Alinhe a tela touch screen

Conexão USB

Selecione uma função para a conexão USB e ative desative funcionalidades avançadas de rede.

Registro DivX

Registre seu dispositivo para reproduzir vídeos protegidos por codificação DivX.

GPS

- **Conexão**: selecione portas de hardware GPS, taxa de transmissão e quando ou não gerenciar o GPS automaticamente.
- **XTRA**: ative ou disative o melhorado servidor GPS e selecione quando baixar automaticamente dados XTRA.

Inf. do proprietário

- **Identificação**: insira sua informação pessoal, incluindo nome, empresa, endereço, telefone e e-mail.
- **Notas**: insira uma nota em relação a informação pessoal.

- **Nome do dispositivo**: visualize e edite o nome de seu dispositivo.

Telefone

Altere as seguintes configurações para controlar as funções de seu dispositivo:

Geral

- **Custo de chamada**: visualize informações de custos, zere o contador de custo, defina um número máximo permitido de custo de chamada e defina o preço unitário para chamadas.
- **ID de chamada**: defina quando ou não fornecer sua informação de ID de chamada para Todos, Ninguém ou Apenas meus contatos..
- **Meu Número**: armazene até três números pessoais.
- **Discagem Restrita**: ative e adicione número no modo FDN
- **Atendimento automático**: defina o quão rápido as ligações serão automaticamente atendidas durante o viva-voz.

- **Grupo fechado**: ative um grupo fechado, permita ou previna acesso externo e utilize tanto os números do grupo padrão quanto os índices de um grupo específico.

Chamada de voz

- **Restrição de chamadas**: veja e receba configurações de seu provedor de serviços que o permite bloquear chamadas.
- **Encaminhar chamadas**: veja e receba configurações de seu provedor de serviços que o permite encaminhar chamadas.
- **Chamada em espera**: recebe a notificação de uma chamada recebida durante uma chamada em andamento.

Vídeo chamada

- **Opções de vídeo chamada**: selecione um layout de visualização, uma imagem para ser exibida durante a função **Ocultar-me** e qualidade de vídeo para as chamadas.
- **Restrição de chamadas**: veja e receba configurações de seu provedor de serviços que o permite bloquear chamadas.
- **Encaminh. de chamadas**: veja e receba configurações de seu provedor de serviços que o permite encaminhar chamadas.

Mensagem

- **Mensagem broadcast** : ative ou desative o recebimento de mensagem broadcast, modifique a lista de canais e defina os idiomas para as mensagens broadcast.
- **Mensagem WAP**: defina opções de recebimento, centro de serviço e aviso de recebimento de mensagens WAP.
- **Correio de voz**: visualize e edite números de correio de voz.
- **Opçoes de Envio de SMS**: defina período de validade e centro de serviço para envio de mensagens

Movimento

- **Etiqueta**: ative ou desative a função pausar som.
- **Calibração**: calibre o sensor de movimento.

Segurança

- **Senha**: define uma senha de bloqueio.
- **Bloqueio do SIM**: ativa ou disativa a função bloquear SIM.
- **Ativar PIN**: defina quando ou não solicitar o código PIN ao usar o dispositivo.
- **Alterar PIN**: altere o código PIN atual
- **Alterar PIN2**: altere o código PIN2 atual
- **Bloqueio de chamada**: altere a senha de bloqueio de chamada.
- **Mobile tracker**: configure e altere a senha para a função Mobile Tracker.

Rede

- **Seleção de banda**: selecione a banda que irá operar celular.
- **Opções de rede**: defina o método de seleção de rede e selecione redes preferidas.
- **HSDPA/HSUPA**: ative ou desative este protocolo de rede de telefonia.

- **Restaurar config. de rede**: restaure para os valores de padrão de fábrica, todas as configurações de rede.
- **Bluetooth**: ative ou desative esta função.
- **Wi-Fi**: ative ou desative esta função.
- **Certificados**: veja os certificados de segurança pessoal, intermediário e de raiz e suas datas de expiração.

Memória

- **RAM do programa**: visualize o uso da memória RAM disponível e o uso decorrente para programas em andamento.
- **Principal**: visualize a quantidade de mémoria principal disponível e os programas atualmente armazenados na memória principal.
- **Cartão**: veja a quantidade de memória disponível no cartão de memória e formate o cartão.
- **Limpar memória**: apague todos os dados e restaure para as configurações padrões de fábrica.

Aba de configurações Avançadas

Sistema

Limpar Fonte
Ative ou desative a função Limpar fonte.

Comentários do cliente
Ativa ou disativa relatórios de erros de software do Windows Mobile. Se ativado, informações anônimas de como você utiliza o Windows Mobile será enviado a Microsoft.

Criptografia
Defina quando ou não criptografar arquivos ao salvar e armazenar em um cartão de memória. Os arquivos criptografados podem ser lidos apenas pelo dispositivo original que os encriptou.

Relatório de erros

Ativa ou desativa relatórios de erros. Ao ativar, informações em uma situação de erro grave sobre a operação do software podem mais tarde serem reportadas a Microsoft.

Método de entrada

Defina opções de método de entrada nas seguintes abas:

- **Método de entrada**: define as opções de método de entrada.
- **Preenchimento aut. de Palavras**: defina quando ou não sugerir sugestões de palavras ao inserir textos e ative ou desative a função Correção automática.
- **Opções**: defina o formato de gravação de voz, Nivel zoom padrão de escrita e digitação, Maiúscula no início da frase e opções de rolagem.

Programas gerenciados

Visualize os detalhes dos programas gerenciados.

Configurações regionais

Defina as opções regionais das seguintes abas:

- **Região**: defina uma região e visualize exemplos de configurações regionais.
- **Número**: defina opções de exibição de números.
- **Moeda**: defina opções de exibição de moeda.
- **Hora**: defina opções de exibição de hora
- **Data**: defina opções de exibição de data

Versão

- **Dispositivo**: visualize a versão do dispositivo (a informação não pode ser alterada).
- **Windows Mobile**: visualize a versão de software do Windows Mobile (a informação não pode ser alterada).

Atualizações do Windows

Defina como verificar as últimas versões de atualizações do Windows Mobile.

Conexão

Conexão do browser

Defina quando ou não detectar automaticamente configurações de rede e selecione uma rede para navegar na internet.

Conexões

Adicione e configure as definições para internet ou conexões de rede de trabalho.

Inscrição em domínio

Inscreva seu dispositivo em um domínio de uma empresa

Autenticação GPRS

Defina o tipo de autenticação para o seu provedor de serviços.

Microsoft My Phone

Configure sua conta My Phone.

Itens instalados

Gerencie as aplicações instaladas.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 01/2010. Rev. 1.0